

STOMPGRIP TANK PAD – MONTAGE ANLEITUNG

Lagerung:

Bitte lagern Sie Stompgrip Tank Pads stets trocken, lichtgeschützt und bei Zimmertemperatur.

Untergrund:

Der Untergrund muss frei von Schmutz, Staub und Fett sein.

Vor dem Aufbringen der Stompgrip Tank Pads reinigen Sie bitte die Fläche gründlich mit einem geeigneten Entfetter. (z.B. Silikonentferner, Seifenwasser)

Dazu passend auch die Stompgrip 3M Primer Sticks zur optimalen Untergrund Vorbereitung.

Temperatur:

Die Verklebung der Stompgrip Tank Pads kann ab 12°C erfolgen (optimal 21-38°C), für ein optimales Ergebnis erwärmen Sie die Pads mit einem Heißluft-Fön von vorne und hinten.

Die Pads werden dann merklich weicher, wenn die Temperatur der Pads nicht warm genug ist, kann beim abziehen der Kleberschutzfolie der Kleber an dieser hängen bleiben.

Achten Sie darauf, dass die Pads nicht zu heiß werden!

Ankleben:

Entfernen Sie vorsichtig einen kleinen Teil Schutzfolie.

Berühren Sie wenn möglich die Klebefläche nicht mit den Fingern.

Kleben Sie nun eine kleine Ecke der Pads auf, richten das Pad aus und drücken sie es

Stück für Stück gleichmäßig an die Fläche an, ziehen Sie gleichzeitig die Schutzfolie ab,

so kann die Luft entweichen. Drücken Sie die Pads insbesondere an den Rändern gut an,

bei schwierigen Formen kann zur besseren Verarbeitung ein Fön benutzt werden. Achten

Sie darauf, dass die Pads nicht zu heiß werden!

Bitte beachten Sie:

Motorradfahren ist Risikoreich.

Die Stompgrip Tank Pads haben keinerlei Einfluss auf die Sicherheit des Fahrzeuges oder des Fahrers. Bei einem Sturz, einem Aufprall oder einem Unfall haben diese Pads keine zusätzliche Schutzwirkung.